



- When all adjustments are made, tighten the chain guard screw to the torque specified **8Nm**. Check by turning the wheel (by hand) that no mechanical parts are in contact with the chain guard.

- Lorsque tous les ajustements sont effectués, procédez au serrage des vis torx du carter au couple de **8Nm**, puis emboîtez les caches écrous. Vérifiez en faisant tourner la roue (à la main) qu'aucun organe mécanique ne soit en contact avec le carter.